


Chapter 1

ठोस अवस्था

पदार्थ/द्रव्य (Matter) - वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है।

पदार्थ/द्रव्य (Matter)

① ठोस (Solid)

② द्रव्य (Liquid)

③ गैस (Gas)

① ठोस अवस्था (Solid State) - द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तथा जिनके अंदर प्रबल अंतराआण्विक बल उपस्थित हो, ठोस अवस्था कहते हैं।

② द्रव अवस्था (Liquid State) - द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, तथा इनमें ठोसों से कम अंतराआण्विक बल उपस्थित हो, द्रव अवस्था कहते हैं।

③ गैस अवस्था (Gas State) - इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, तथा इनमें न्यूनतम अंतराआण्विक बल पाया जाता है, गैस अवस्था कहलाता है।

ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण :-

- ① ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है।
- ② इनके मध्य प्रबल अंतराआण्विक बल उपस्थित रहता है।
- ③ प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस असंपीड्य होते हैं।
- ④ इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता।
- ⑤ ठोसों में अवयवी कण अपने निश्चित स्थान में उपस्थित होते हैं।

ठोसों का वर्गीकरण :-

घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्नलिखित दो भागों में बाटा गया है।

(i) क्रिस्टलीय ठोस

(ii) अक्रिस्टलीय ठोस

(i) क्रिस्टलीय ठोस — ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं।

क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग :-

- (a) हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है।
- (b) कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है।

- (ii) अक्रिस्टलीय ठोस - ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित स्वं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये लघुपरासी होते हैं।

अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग -

- (a) रबड़ रूक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में किया जाता है।
- (b) कांच रूक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग सजावटी समान, लेंस आदि बनाने में किया जाता है।

क्रिस्टलीय स्वं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर

<u>अंतर का आधार</u>	<u>क्रिस्टलीय ठोस</u>	<u>अक्रिस्टलीय ठोस</u>
आकृति	निश्चित स्वं नियमित	अनिश्चित
अवयवी कणों की व्यवस्था	निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है।	निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है।
गलनांक स्वं क्वथनांक	गलनांक स्वं क्वथनांक निश्चित	गलनांक स्वं क्वथनांक अनिश्चित
विदलन गुण	तेज धार वाले चाकू से काटने से स्पष्ट सतह प्राप्त होती है।	खुरदुरी सतह प्राप्त होती है।
प्रकृति	वास्तविक ठोस	आभासी ठोस या अतिशीतल द्रव
उदाहरण	कापर, आयरन आदि	काँच, रबड़, प्लास्टिक आदि।


क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण

क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणुक बल के कारण निम्नलिखित चार भागों में बाटा गया है।

(i) आयनिक ठोस $\Rightarrow$ ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन (अर्थात् आयन) होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं।

- प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण आयनिक ठोस भंगुर एवं कठोर प्रकृति के होते हैं।
- इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं।
- इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है।
- ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, परंतु जलीय अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं।

Ex. - NaCl , KCl , KClO_3 etc.




← (NaCl की जालक व्यवस्था)

(ii) सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस - सहसंयोजी ठोसों में अपवर्ग कणों के मध्य सह संयोजक बंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, इसी वजह से ये अत्यधिक कठोर होते हैं।

- त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है।
- ये विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है।
- सहसंयोजी ठोस को परमाण्विक ठोस भी कहते हैं।


Ex. - हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट etc



सहसंयोजी ठोसों में कणों की व्यवस्था

(iii) आण्विक ठोस - ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, आण्विक ठोस कहलाते हैं।

Ex. - H_2 , SO_2 , H_2O etc



(आण्विक ठोसों को तीन भागों में बाटा गया है -)

आण्विक ठोसों में कणों की व्यवस्था

- ① ध्रुवीय आण्विक ठोस
- ② अध्रुवीय आण्विक ठोस
- ③ हाइड्रोजन आबन्धित आण्विक ठोस

(iv) धात्विक ठोस - ऐसे ठोस जो धातुएँ हों, धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस तन्य तथा आघातवर्धनीय होते हैं। इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाये जाते हैं।

Ex. → Na, Cu, Ag, Au etc.

Youtube channel: - Baal Study

क्रिस्टल - क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाईयों (परमाणु, अणु अथवा आयन) को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है।

एकक सेल (Unit cell) - वह छोटी से छोटी संरचना जो बार-बार दुहराकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है, एकक सेल कहलाती है।

जालक (Lattice) - एकक सेल के बार-बार दुहराने से प्राप्त संरचना जालक कहलाती है।

जालक बिन्दु (Lattice point) - किसी भी जालक में जहाँ पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, उन स्थानों या उन बिन्दुओं को ही जालक बिन्दु कहते हैं।


उपसहसंयोजन संख्या (Co-ordination Number) - किसी भी जालक (क्रिस्टल) में कोई अवयवी कण जितने नजदीकी कणों से घिरा रहता है, उसे ही उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं।

एकक सेल के प्रकार

- | | |
|---------------------------------|---|
| <p>① सरल या आद्य घन एकक सेल</p> | <p>② केन्द्रित घन एकक सेल</p> <ul style="list-style-type: none"> ① - अन्तः केन्द्रित घन एकक सेल ② - फलक केन्द्रित घन एकक सेल ③ - मध्य केन्द्रित घन एकक सेल |
|---------------------------------|---|

① सरल/आद्य घन स्क्व सैल (SCC/PCC)

स्क्व ऐसा स्क्व सैल जिसके सभी कोनों पर स्क्व-स्क्व अवयवी कण उपस्थित हों उसे ही सरल या आद्य घन स्क्व सैल कहते हैं।



$$\text{प्रभावी परमाणु संख्या (Z)} = 8 \times \frac{1}{8}$$

$$(Z) = 1$$


$$\text{जालक बिन्दु} = 8$$

② केंद्रित घन स्क्व सैल - स्क्व ऐसा स्क्व सैल जिसमें कोने के अलावा भी किसी अन्य स्थानी पर परमाणु उपस्थित होते हैं, केंद्रित घन स्क्व सैल कहते हैं।

$$\begin{array}{l} \text{स्क्व स्क्व सैल} \left\{ \begin{array}{l} \text{कोने} = 8 \\ \text{फलक} = 6 \\ \text{कोर} = 12 \\ \text{केंद्र} = 1 \end{array} \right. \end{array}$$

(i) अन्तः केंद्रित घन स्क्व सैल (BCC)

स्क्व ऐसा स्क्व सैल जिसमें कोने के अलावा घन के केंद्र पर भी स्क्व परमाणु उपस्थित रहता है, अन्तः केंद्रित घन स्क्व सैल कहते हैं।




$$\text{प्रभावी परमाणु संख्या (Z)} = 8 \times \frac{1}{8} + 1$$

$$(Z) = 1 + 1 = 2$$

$$\text{जालक बिन्दु} = 8 + 1$$

(ii) फलक केन्द्रित घन स्क्व सैल (FCC)

एक ऐसा स्क्व सैल जिसमें कोने के अलावा सभी फलकों के केन्द्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे फलक केन्द्रित घन स्क्व सैल कहते हैं।




$$\text{प्रभावी परमाणु संख्या (Z)} = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2}$$

$$(Z) = 1 + 3 = 4$$

$$\text{जालक बिन्दु} = 8 + 6 = 14$$

(iii) अंत्य केन्द्रित घन स्क्व सैल (ECC)

एक ऐसा स्क्व सैल जिसमें सभी कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केन्द्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे अंत्य केन्द्रित घन स्क्व सैल कहते हैं।



$$\text{प्रभावी परमाणु संख्या (Z)} = 8 \times \frac{1}{8} + 2 \times \frac{1}{2}$$


$$(Z) = 1 + 1 = 2$$

$$\text{जालक बिन्दु} = 8 + 2 = 10$$

स्क्व सैल के प्राचल (Parameters of Unit cell)

तीन अन्तः खण्ड = a, b, c

तीन अन्तः कोण = α, β, γ



क्रिस्टल तन्त्रअन्तः खण्डअन्तः कोण

C	① Cubic (घनीय)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
T	② Tetragonal (द्विसमलंबाक्ष)	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
O	③ Orthorhombic (विषमलंबाक्ष)	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
R	④ Rhombohedral (त्रिसमनताक्ष)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
H	⑤ Hexagonal (षट्कोणीय)	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
M	⑥ Monoclinic (रूपकनताक्ष)	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
Tr	⑦ Triclinic (तिनताक्ष)	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$

सात क्रिस्टल तन्त्रों एवं चार रूपक सेलों से कुल 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं जिन्हें ब्रैवेस जालक कहा जाता है।

घनीय $\longrightarrow$ PCC, BCC, FCC

द्विसमलंबाक्ष $\longrightarrow$ BCC, PCC

विषमलंबाक्ष $\longrightarrow$ PCC, BCC, FCC, ECC

त्रिसमनताक्ष $\longrightarrow$ PCC

षट्कोणीय $\longrightarrow$ PCC

रूपकनताक्ष $\longrightarrow$ PCC, ECC

तिनताक्ष $\longrightarrow$ PCC

इन 14 जालकों को ही ब्रैवेस जालक कहते हैं।

परमाणु की त्रिज्या एवं कोर की लम्बाई में सम्बन्ध

→ सरल / आद्य स्क्वैर सेल के लिए

$$\boxed{PCC/SCC \Rightarrow a = 2r}$$

→ अंतः केन्द्रित स्क्वैर सेल के लिए

$$\boxed{BCC \Rightarrow a = \frac{4}{\sqrt{3}}r}$$

→ फलक केन्द्रित स्क्वैर सेल के लिए

$$\boxed{FCC \Rightarrow a = 2\sqrt{2}r}$$

ठोसों की निविड संकुलित संरचना

(Close packing structure of Solids)

जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहता है, तो प्राप्त संरचना निविड संकुलित संरचना कहलाती है।

⇒ निविड संकुलित संरचना तीन प्रकार से प्राप्त हो सकती है।

→ एकविमीय निविड संकुलित संरचना

→ द्विविमीय निविड संकुलित संरचना

→ त्रिविमीय निविड संकुलित संरचना

एकविमीय निविड संकुलित संरचना

एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थिति किया जाता है, एकविमीय निविड संकुलित संरचना कहलाती है।

इसमें प्रत्येक परमाणु निकटवर्ती दो परमाणुओं से घिरा रहता है।

उपसहसंयोजन संख्या = 2

ज्यामिति = रेखीय।




द्विविमीय निविड संकुलित संरचना

जब परमाणुओं को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त संरचना द्विविमीय निविड संकुलित संरचना कहलाती है।

यह दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है।


① वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलित संरचना (AA AA)



उपसहसंयोजन संख्या = 4

ज्यामितीय = वर्गाकार

② षट्कोणीय निविड संकुलित संरचना (ABAB)



उपसहसंयोजन संख्या = 6

ज्यामितीय = षट्कोणीय


त्रिविमीय निविड संकुलित संरचना

जब परमाणुओं को तीनों अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय निविड संकुलित संरचना कहलाती है।

जब द्विविमीय निविड संकुलित संरचना की परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय होती है।


यह दो प्रकार से प्राप्त होती है -

① द्विविमीय वर्गाकार निविड संकुलित संरचना की सहायता से त्रिविमीय निविड संकुलन



उपसहसंयोजन संख्या = 6

- ② द्विविमीय षट्कोणीय निविड संकुलित संरचना की सहायता से त्रिविमीय निविड संकुलन



उपसहसंयोजन संख्या = 12

संकुलन क्षमता (Packing Efficiency)

किसी जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान उस जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है।

$$\text{संकुलन क्षमता} = \frac{\text{जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान}}{\text{जालक का कुल स्थान}} \times 100$$

$$P.E. = \frac{Z \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} \times 100$$

- ① सरल घन जालक की संकुलन क्षमता
- $[Z = 1] \quad [a = 2r]$

$$P.E. = \frac{Z \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} \times 100$$

$$= \frac{1 \times \frac{4}{3} \times 3.14 \times r^3}{(2r)^3} \times 100$$

$$= \frac{1 \times \frac{4}{3} \times 3.14 \times 100}{8 \times 3} = \frac{3.14 \times 50}{3}$$

$$\text{संकुलन क्षमता} = 52.33 \%$$

$$\begin{aligned} \text{रिक्त स्थान} &= 100 - 52.33 \\ &= 47.67\% \end{aligned}$$

② काय / अंतः केन्द्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता :-

$$\left[Z = 2 \right] \quad \left[a = \frac{4}{\sqrt{3}} r \right]$$

$$= \frac{Z \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} \times 100$$

$$= \frac{2 \times \frac{4}{3} \times 3.14 \times r^3}{\left(\frac{4}{\sqrt{3}} r \right)^3}$$

$$= \frac{2 \times 4 \times 3.14 \times r^3}{8 \times \frac{64}{\sqrt{3}}} \times 100$$

$$= \frac{2 \times 4 \times 3.14 \times \sqrt{3} \times 100}{64}$$

$$= \frac{3.14 \times 1.732 \times 25}{2}$$

$$P.E. = 68\%$$

$$\text{रिक्त स्थान}$$

$$100 - 68 = 32\%$$

Youtube channel:- Baal Study

③ फलक केन्द्रित घनीय जालक
 $[Z = 4] \quad [a = 2\sqrt{2}r]$

$$P.E. = \frac{Z \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} \times 100 = \frac{4 \times \frac{4}{3} \times 3.14 \times r^3}{(2\sqrt{2}r)^3} \times 100$$

$$\frac{4 \times \frac{4}{3} \times 3.14 \times r^3}{3 \times 8 \times 2\sqrt{2} r^3} \times 100 = \frac{3.14 \times 100}{3 \times 1.414}$$


$$P.E. = 74\%$$

$$\text{रिक्त स्थान} = 100 - 74 = 26\%$$

रिक्ति (Void)

परमाणुओं के मध्य उपस्थित खाली स्थान, रिक्ति कहलाती है।

रिक्ति के प्रकार



एकक सेल का घनत्व (Density of Unit cell)

माना, N_A परमाणुओं का द्रव्यमान $\Rightarrow m$ ग्राम

$$1 \text{ परमाणु का द्रव्यमान} \Rightarrow \frac{m}{N_A}$$

$$Z \text{ परमाणुओं का द्रव्यमान} \Rightarrow \frac{Z \cdot m}{N_A}$$

$$\text{एकक सेल का द्रव्यमान} \Rightarrow \frac{Z \cdot m}{N_A}$$

$$\text{एकक सेल का आयतन} \Rightarrow a^3$$

$$\text{एकक सेल का घनत्व} (\rho) \Rightarrow \frac{\frac{Z \cdot m}{N_A}}{a^3}$$

$$\boxed{\rho = \frac{Z \cdot m}{N_A \cdot a^3}}$$

क्रिस्टल दोष या क्रिस्टलों में अपूर्णताएँ

क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन, क्रिस्टल दोष कहलाता है।

क्रिस्टल दोषों के प्रकार

क्रिस्टल दोष

① बिन्दु दोष (Point defect)

② रेखीय दोष (Line defect)

(i) रस समीकरण मित्तीय दोष

(ii) अरस समीकरण मित्तीय दोष

- (a) → शाट्की दोष
 (b) → फ्रेकेल दोष
 (c) → रिक्तिका दोष
 (d) → अन्तराकाशी दोष
- आयनिक दोष
 अनआयनिक दोष


- (a) → धातु आधिक्य दोष
 (b) → धातु न्यूनता दोष
 (c) → अशुद्धि दोष

① बिन्दु दोष (Point defect) - अवयवी कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिन्दु दोष कहलाते हैं।


② रेखीय दोष (Line defect) - जालक बिन्दुओं की पूर्ण पक्तियों में दोष हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं।

(i) रस समीकरण मित्तीय दोष


(a) शाट्की दोष - वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान शाट्की दोष कहलाता है।




③ फ्रेंकेल दोष - जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है जिससे इसके स्थान पर द्विद्र बन जाता है। क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को फ्रेंकेल दोष कहते हैं।



④ रिक्तिका दोष - यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है।




⑤ अन्तराकाशी दोष - जब कुछ अवयवी कण अन्तराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अन्तराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष घनत्व को बढ़ा देता है।



(ii) अस समीकरण मितीय दोष

⑥ धातु आधिक्य दोष - जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद धातुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ये दोष दो तरीके से हो सकता है।

(i) ऋणायन के अपने स्थान से विलुप्त होने के कारण



- जब किसी क्रिस्टल में से कोई ऋणायन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है। और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाये रखने के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं।
- जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसे F केन्द्र कहते हैं। जो क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है।

(ii) अतिरिक्त धनायन के प्रवेश के कारण

इस प्रकार के दोष में कोई अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अन्तराकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है। और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाये रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसे भी धातु आधिक्य दोष कहते हैं।

⑥ धातु न्यूनता दोष — जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के कारण धातु की संख्याओं में कमी हो जाती है तो धातु न्यूनता दोष कहलाता है।
जैसे - FeO , FeS आदि द्वारा दर्शाया जाता है।

© अशुद्धि दोष - यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है।

जैसे $\Rightarrow$ NaCl में $SrCl_2$ की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ Sr^{2+} आयन Na^+ का स्थान ले लेते हैं। अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या $SrCl_2$ की मात्रा के बराबर होती है।
